



Répulsif à rongeurs standard VAD004

Contenu de l'emballage :


1. Répulsif à rongeurs
2. Câble de charge USB (adaptateur USB 230 V non inclus)

Accessoires en option : Adaptateur USB 230 V

En cas de pièce manquante dans le colis, veuillez d'abord vérifier votre commande. Si la commande contenait effectivement l'article manquant, veuillez contacter notre service client.

Installation en trois étapes :

1. Vous pouvez utiliser l'appareil placé au sol ou fixé plus en hauteur. Trouvez un endroit approprié pour votre répulsif et placez l'appareil de sorte que le haut-parleur pointe dans la direction d'où les rongeurs sont susceptibles d'arriver. Veuillez utiliser les pattes de fixation si besoin. Si vous voulez utiliser le répulsif à l'extérieur, assurez-vous de le placer à l'abri de la pluie. Ni le répulsif, ni son adaptateur ne peuvent être directement exposés à la pluie, car ils sont essentiellement conçus pour une utilisation en intérieur.
2. Dans la version standard VAD004 (sans batterie intégrée), l'appareil doit être branché en continu pour fonctionner. Branchez le câble de charge USB à son adaptateur puis à une prise de courant. Vous pouvez utiliser n'importe quel adaptateur 230V si vous en avez un ou celui acheté en option lors de votre commande.
3. En allumant l'appareil, le haut-parleur vous indique le niveau de charge de la batterie. Vous entendrez un signal sonore. Ensuite, l'appareil est fonctionnel immédiatement. L'oreille humaine n'entend plus qu'un faible bourdonnement, mais les rongeurs ont une meilleure audition. Le répulsif à rongeurs Vadalarm les éloignera de la zone à protéger.



Il est important de laisser une sortie pour les rongeurs afin de ne pas juste les envoyer d'une partie à une autre de la pièce !


Informations importantes

Le répulsif à rongeurs standard (VAD004) n'est pas compatible avec l'application Vadalarm Smart. L'appareil doit être branché en continu pour fonctionner

Le dispositif est efficace dans un angle de 120 degrés à une distance maximale de 30 m.

Le répulsif à rongeurs doit être placée comme indiqué ci-contre :

Si vous n'avez pas de possibilité de brancher votre appareil à l'endroit choisi, optez pour un répulsif avec batterie intégrée (Vadalarm Mono Smart - VAD021). Celui-ci dispose également d'une plus grande portée et il est compatible avec l'application mobile Vadalarm Smart.



1. Les ultrasons ne sont pas dangereux pour l'homme et les animaux de compagnie.
2. Les ultrasons ne sont pas adaptés pour éloigner chats et chiens, en raison de leur moins bonne audition par rapport aux animaux sauvages.
3. Le dispositif commence à montrer son efficacité dans les 2 jours suivant son installation. Les animaux peuvent retourner dans la même zone temporairement, mais finissent par s'éloigner car ils ne peuvent pas s'habituer au constant changement des ondes émises qui les dérangent.
4. L'appareil ne consomme pas beaucoup d'énergie, ce n'est pas utile de l'activer et désactiver en permanence.
5. Si vous voulez protéger une zone de plus de 30 mètres de large, ou si les rongeurs peuvent venir de plusieurs directions, il est recommandé de placer plusieurs appareils à une telle distance les uns des autres.
6. **L'efficacité du dispositif dépendra en grande partie du positionnement des appareils**, de la zone à protéger et des animaux que vous voulez éloigner. Les grands espaces ouverts (par exemple, les greniers) donneront de meilleurs résultats. **Placez l'appareil toujours dans le même espace aérien que le nuisible, sans obstacle direct qui empêche la propagation des ultrasons.** Les ultrasons ne traversent pas le bois, les plaques de plâtre, les meubles ou l'isolation.

Paramètres techniques

Fréquence des ultrasons	20 – 27 kHz
Portée des ultrasons (en mètres)	30 m
Boîtier (IP)	IP54
Largeur	105 mm
Longueur	109 mm
Hauteur	95 mm
Poids	0,4 kg
Température de stockage	0~50°C
Température de fonctionnement	-15~50°C
Intervalle des émissions des ultrasons	5 min
Durée d'un cycle d'émission	30 sec
Adaptateur USB (en option)	230V AC / 5V DC

Merci d'avoir choisi VADALARM !

Notre équipe est à votre disposition pour répondre à vos questions, n'hésitez pas à nous contacter :

Fabricant : Nowton Kft., Visegrádi u. 40, H-1132 Budapest, Hongrie SAV : contact@vadalarm.fr	Distributeur : REPZEN, 14, Impasse du Clos, 30650 Rochefort du Gard, France SAV: info@repzen.fr
---	---

Conditions de garantie

Si le Client est un particulier, conformément à l'article L 121-20 du Code de consommation, il dispose d'un délai de 14 jours à compter de la réception des produits pour se rétracter sans avoir à justifier de motifs ni à payer de pénalités, à l'exception, le cas échéant, des frais de retour. Pour être retourné, le produit doit être complet, propre à une nouvelle commercialisation, et renvoyé dans son emballage complet d'origine.

Le retour n'est possible que si l'appareil n'a subi aucun autre dommage que ceux liés à une utilisation normale (par exemple, des micro-rayures). Dans le cas contraire, le montant du remboursement fera l'objet d'une dépréciation déterminée par Vadalarm.

Le produit est également couvert par la garantie constructeur qui est de 2 ans à compter de la date de réception du produit. Au-delà de cette période, nous vous proposons un service de réparation à un prix raisonnable. La garantie couvre tous les problèmes qui peuvent affecter le fonctionnement du . Toutefois, il est important de noter que notre service après-vente ne réparera le produit retourné que si nous pouvons constater que le boîtier du produit n'a pas été brisé ou ouvert.

Par conséquent, le démontage du boîtier annule la garantie.

Le produit est entièrement conforme aux exigences des directives 2014/35/EU, 2014/30/EU, 2011/65/EU, une déclaration à cet effet est disponible auprès de notre service clients. Nous nous occupons du recyclage, merci de nous renvoyer les appareils hors service.

En cas de panne pendant la période de garantie initiale, les réparations seront assurées gratuitement par le Fabricant. Seuls les frais d'expédition seront à la charge du Client.

Pour pouvoir bénéficier de cette garantie, il convient impérativement de conserver la facture d'achat du produit.

La Garantie ne s'applique pas pour :

- Les biens ne pouvant bénéficier de ce contrat
- Les dommages, pannes, défaillances ou défauts imputables à des causes d'origine externe (mauvaise application du matériel, surtension électrique...)
- Les pannes résultant de la modification de la construction et des caractéristiques d'origine de l'appareil
- Les pannes affectant les pièces non conformes à celles préconisées par le constructeur
- Les réglages accessibles au bénéficiaire sans démontage de l'appareil
- Les frais de mise en service, de réglage, de nettoyage et les essais non consécutifs à un dommage garanti
- Le non-respect des instructions du constructeur.
- Les réparations et dommages subis par l'appareil après une réparation effectuée par toute autre personne qu'un réparateur agréé par le constructeur
- Les réparations de fortune ou provisoires ainsi que les conséquences de l'aggravation éventuelle du dommage en résultant
- Les dommages dus à la corrosion, à un mauvais branchement ou à un problème d'alimentation
- Les dommages dus à un problème d'alimentation, il faut entendre par problème d'alimentation, non pas un problème d'alimentation interne au produit, mais externe à celui-ci.

La garantie constructeur n'est plus applicable si :

- Le numéro de série de l'appareil a été enlevé ou modifié
- Les scellés de sécurité ont été retirés ou détériorés
- Si l'appareil a été démonté ou si le boîtier a été ouvert ou démonté
- Si la panne ne nuit pas directement au fonctionnement de l'appareil.

Il est rappelé que le bénéfice de la garantie constructeur ne fait pas obstacle à l'application des dispositions légales relatives à la garantie légale de conformité et à la garantie des vices cachés (garanties légales) reproduites ci-après.

La garantie ne couvre pas les dommages dus à une manipulation incorrecte des appareils, survenus après la remise du produit au client, par exemple dommage lié à la chute du produit après livraison.

La réparation ou le remplacement doit être effectué dans un délai raisonnable, compte tenu des caractéristiques du produit et de l'usage auquel le client le destine, et sans préjudice pour le client, sauf cas de force majeure tel qu'une pénurie de matières premières utilisées dans la fabrication/réparation de l'appareil. Le fabricant doit s'efforcer de procéder à la réparation ou au remplacement dans un délai maximum de quinze jours à réception de l'appareil. En cas de réparation, seules des pièces de rechange neuves sont installées dans l'appareil.

La période de garantie est automatiquement étendue de la durée de réparation pendant laquelle le client ne peut pas utiliser le produit comme prévu. Les coûts liés à l'exécution de l'obligation de garantie sont supportés par le fabricant. En cas de litige, le seul tribunal compétent est le tribunal de commerce de Budapest (Hongrie).

Les demandes de garantie peuvent être exercées au moyen de la facture originale avec une preuve du paiement. Le client peut faire valoir son droit à la garantie auprès du fabricant ou son distributeur agréé.